
Charger 2717 DB Battery Burnisher

Instrucciones de Operacion, Mantenimiento, y Seguridad





ADVERTENCIA: No seguir estas instrucciones podría causar lesiones al operador de la maquina o a quienes lo rodean.



Lea y entienda todas las instrucciones en el Manual de Operacion, y repase el video de uso y cuidado antes de operar la maquina.



ADVERTENCIA: Las baterias emiten hidrógeno, el cual puede causar incendios

Nunca fume, encienda un fosforo, o cause una chispa durante la operacion o

SIEMPRE realice la carga en un área bien ventilada lejos del fuego.



Veneno. Causa quemaduras graves. Evite el contacto.



Peligro de electrocución.



Contiene Acido. Evite el Contacto. SI ENTRA EN CONTACTO CON EL ACIDO DE LA

- **BATERIA**, siga estas instrucciones: • PIEL – Enjuague el area con agua.
- OJOS Enjuague con agua por 15 minutos.
- ORGANOS INTERNOS Beba agua o leche. Siga con leche de Magnesia, huevos batidos o aceite

Lame a un médico inmediatamente.



SIEMPRE use protección para los ojos, guantes de goma, y vestuario de protección para evitar el contacto con el ácido de bateria.

COMPONENTES DE LA OPERACION

MANTENIMIENTO Siempre apague todos los interruptores de la maquina antes de ejecutar cualquier mantenimiento o reparacion.

Mango Giratorio

Controla la velocidad variable hacia adelante y hacia atras y activa el Motor del cepillo ON y OFF cuando la maquina esta en movimiento.

Interruptor del Cepillo Enciende (ON) y apaga (OFF) el motor del cepillo.

Cortacircuito

Cubierta de las

Flexiwall Shield

Battery Tray

Drain Hose-

Asa de la

Baterias

Cepillo

Motor del -



Medidor de Bateria

La maquina esta encendida cuando un numero se enciende. El numero indica el nivel de carga. Mas alto el numero mas alta la carga.

Interruptor Maestro Enciende (ON) y apaga (OFF) la maquina.

Contador Horario

Portafusible Cargador de Bateria



Bolsa de **Filtro**

Perilla Elevar/Bajar Suba la perilla para poner

la maquina en la posicion de cambio de la almohadilla. Baje la perilla para poner la maquina en la posicion de transporte y de operacion.

Mantenimiento Diario

Cargar Baterias

Carque las baterias diariamente o cuando sea Cargue las baterias con la cubierta abierta.



Revise el nivel de agua en las baterias despues de cargarlas. Agregue agua destilada si es necesario. Verifique que todas las conexiones de las baterias esten limpias y ajustadas.

Cambio de **Almohadilla**

Cambie la almohadilla despues de cada uso. asegúrela con el sujetador.


El no instalar bien el sujetador podria causar que la almohadilla salga disparada del porta disco.



Filtro Vacíe la bolsa de filtro cuando este llena a mas de la mitad (1/2).









Escudo Flexiwall

Inspeccione por daños abolladuras, rajaduras o desgaste.

Remueva el sucio acumulado del cepillo.



Mantenimiento Mensual

Bandeia de las Baterias

Revise el nivel del liquido en la manguera de drenaje de las baterias. Deséchelos de acuerdo a las regulaciones locales y federales.



Inspeccione los componentes de la maquina por desgaste, abrazaderas sueltas o daños.



Mantenimiento Trimestral

Lubrique

Lubrique las roldanas con grado industrial industrialindustrial grade bearing grease.

Lubrique

Lubrique los cojinetes de la trasmision con una grasa de grado industrial para rodamientos.




Lubrique

Lubrique la cadena de tracción con una grasa de grado industrial para rodamientos. NUNCA use sus dedos. Serias lesiones podrían ocurrir. Revise y apriete la cadena.

Lubrique

Apriete y lubrique todas las piezas móviles segun se necesite. Preste atención a las conexiones y puntos pivotes. NO lubrique los Resorte de Gas, éstos se auto lubrican.





Carga de las Baterías

- El interruptor maestro y todos los demas interruptores deben estar apagados.
- Recargue las baterias al final de cada tumo o cuando lo indique el medidor de batería o en cualquier momento la máquina no está en el uso.
- Conecte el cable electrico del cargador en el cargador de batería luego a un tomacorriente de corriente alterna puesta a tierra de voltaje apropiado.
- Después de pocos segundos el indicador en el cargador señalará que el cargador de batería esta funcionando.
- Si el cargador de batería no funciona, chequee las conexiones del cargador y las conexiones de los cables de las
- Vea el Manual de Operaciones para carga de baterías. Mantenimiento Diario
- Carque las baterías diariamente o cuando sea necesario.
- Inspeccione el nivel de liquido de las baterías, agregue agua solo para ajustar al nivel apropiado.
- Revise los terminales de las baterías y las conexiones de los cables. Limpie y ajuste si es necesario. Conexiones sueltas son peligrosas y pueden causar lesiones personales y daños a la maquina.
- Vacíe la bolsa de filtro cuando este llena a la mitad (1/2). Mantenimiento Semanal (20 Horas)
- Inspeccione el escudo Flexiwall por daños -abolladuras, rajaduras, y desgaste. Remueva el sucio acumulado del cepillo.

Mantenimiento Mensual (100 Horas)

- Drene todos los liquidos del compartimiento de baterías. Deséchelos de acuerdo a las regulaciones locales y federales.
- Inspeccione los sujetadores (tomillos, tuercas) en las uniones mecanicas, puntos pivotes y articulaciones, y apriételos si es necesario.

Repare o reemplace cualquier componente dañado o

- Limpie el cuerpo de la maquina removiendo residuos quimicos y liquidos para mantener un apariencia "como
- Iguala las baterías.

Mantenimiento Trimestral (300 Horas)

- Chequee y apriete la cadena cuanto sea necesario.
- Lubrique las roldanas y los cojinetes de la trasmision.
- Apriete y lubrique las uniones y puntos pivotes.

Cada 6 Meses (600 Horas)

Llame a su centro de servicio local autorizado para que realicen los siguientes servicios.

- Inspeccione las escobillas de carbón del Motor del Cepillo por desgaste. Reemplácelas cuando éstas midan 1/2" o menos. El no reemplazar las escobillas de carbón causará bajo rendimiento y un posible daño en el motor.
- Revise la condición de las baterías. Usando un Hidrómetro chequee el peso especifico (densidad) del ácido en cada celda después de que ellos hayan sido cargados.

Cada 12 Meses (1200 Horas)

Llame a su centro de servicio local autorizado para que realicen los siguientes servicios.

 Inspeccione las escobillas de carbón del Motor del tracción por desgaste. Reemplácelas cuando éstas midan 1/2" o menos. El no reemplazar las escobillas de carbón causará bajo rendimiento y un posible daño en el motor.

For assistance contact your local NSS authorized distributor or NSS factory headquarters (888) 927-4677

NSS ® Enterprises, Inc.

3115 Frenchmens Road, Toledo, Ohio 43607 PHONE (419) 531-2121 FAX (419) 531-3761 NSS ® Enterprises, Inc. European Distribution Centre Unit II, Pinfold Trading Estate * 55 Nottingham Road STAPLEFORD, NOTTINGHAM NG9 8AD ENGLAND U.K. PHONE: (44) 0115 939 1568 * FAX: (44) 0115 949 0615

Please note that the machines' specifications and appearances contained herein are subject to change without notice.

Contact your NSS representative for the latest information on specific models. 9092732 Charger 2717 DB Maintenance Poster Orig. 05-07 Rev B 02-12



Integridad en el Trabajo®